

Instructions LM-250

Pour enlever la capsule de la bouteille de vin, mettez le coupe-capsule sur la bouteille et exercez une pression de chaque côté du coupe-capsule contre le goulot de la bouteille. Tout en maintenant la pression, faites un mouvement de va-et-vient pour découper la capsule, puis faites pivoter le coupe-capsule sur un côté pour soulever la capsule.

Soulevez le levier et placez le tire-bouchon sur le goulot de la bouteille, comme indiqué.

Serrez fermement le goulot entre les poignées, jusqu'à ce que les broches noires dépassent.

Ramenez le levier vers vous

Continuez à serrer fermement les poignées. Pour déboucher la bouteille, ramenez lentement le levier à la position de départ.

Enlevez le modèle à levier de la bouteille.

Tout en gardant les poignées fermées, imprimez un mouvement de va-et-vient du levier pour dégager le bouchon.

Après ouverture de 2000 bouteilles environ, la mèche enduite peut présenter des signes d'usure. Le modèle à levier devient alors plus difficile d'utilisation. Dans ce cas, le changement de la mèche s'impose.

Dévisser la tête de protection et enlever la mèche.

Mettez la nouvelle mèche en place puis remettez la tête de protection.

1. Nettoyage

Nettoyez le modèle à levier régulièrement à l'eau tiède et savonneuse. N'utilisez jamais de lubrifiant.

2. Consignes à respecter

Le modèle à levier Le Creuset n'est pas conçu pour reboucher une bouteille ouverte et ne peut pas déboucher les bouteilles de Prosecco.

Si le bouchon est surmonté par un cachet en cire, il est alors nécessaire de l'enlever avant d'utiliser le modèle à levier. Les bouchons plastique peuvent certaines fois se bloquer au niveau de la mèche après avoir été enlevés de la bouteille. Si cela se produit, enlevez le bouchon à la main en prenant soin de ne pas vous blesser sur l'extrémité acérée de la mèche.

3. GARANTIE 10 ANS

Le Creuset SAS garantit le LM-250 contre les vices de fabrication et les matériaux défectueux pendant cinq ans à compter de la date d'achat, dans les conditions d'utilisation préalablement citées.

En cas de réclamation pendant la période de garantie, le produit doit être renvoyé à Le Creuset à l'adresse appropriée, accompagné d'une preuve d'achat, port payé. Le Creuset SAS se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit gratuitement, à sa seule appréciation, et renverra le produit en port payé.